

Zu Ihrer Sicherheit:

Schließen Sie dieses Gerät nur an Euro-Schuko-Steckdosen mit 220 V~/50 Hz an. Fremdspannungen oder unsachgemäßer Gebrauch stellen ein gesundheitliches Risiko dar.

Verwenden Sie das Gerät nur zum eigentlichen Zwecke. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, betreiben Sie es niemals im Freien oder in feuchten Räumen.

Öffnen Sie niemals das Gerät oder deren Zubehörteile. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen.

Garantiebedingungen:

Als Garantienachweis gilt die Originalrechnung. Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf Ihre Steuereinheit. Der Hersteller hält sich die Prüfung eines Garantieanspruchs vor. Der Anspruch auf Garantie erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch, mutwilliger Zerstörung oder fehlender Originalrechnung. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bedienungsanleitung
Pumpeinheit „Easy“
für Cairaona luftgefederte Schlafsysteme

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich zum Kauf eines hochwertigen Cairona Schlafsystems mit variabler Luftfederung entschieden. Um Ihr Schlafsystem bestens nutzen zu können nehmen Sie sich nun bitte einen Augenblick Zeit und lesen diese Gebrauchsanleitung. So ist eine optimale Nutzung der Pumpeinheit gewährleistet und Sie schützen sich selbst vor Fehlbedienungen.

Wir sind sicher, dass Sie lange Freude an Ihrem Schlafsystem haben werden und wünschen Ihnen jederzeit einen guten Schlaf...


1. Vollständigkeit:

Bitte kontrollieren Sie zuerst Ihre Pumpeinheit auf Vollständigkeit, Sie erhalten mit der Originalverpackung:

- 1 Stk. Bedienungsanleitung
- 1 Stk. Euro-Netzteil, 220 V~, 50 Hz
- 1 Stk. Pumpe
- 1 Stk. Anschlussschlauch (bei Dual-Systemen 2 Stk. Anschlussschläuche)
- 1 Stk. Kabelfernbedienung (bei Dual-Systemen 2 Stk. Fernbedienungen)
- 1 Stk. Halter für Fernbedienung (bei Dual-Systemen 2 Stk. Halter)

2. Anschließen und Inbetriebnahme:

Verbinden Sie beiliegenden Schlauch mit der Matratze und dem Schlauchanschluss der Pumpe, sowie die Kabelfernbedienung ebenfalls mit dem entsprechenden Anschluss an der Pumpe.




Betreiben Sie die Pumpe im Dual-Betrieb (oder mit zwei Matratzen), so ist der zweite Schlauch, sowie die zweite Fernbedienung ebenfalls entsprechend zu verbinden.

Verbinden Sie das Niedervolt-Netzteil mit der Pumpe, abschließend ist das Netzteil in eine Euro-Schutzkontaktsteckdose, 220 V~, 50 Hz einzustecken und am Kabelschalter des Netzteils einzuschalten.

3. Stellen Sie Ihren Lieblingwert ein:

Die erworbene Pumpeinheit ist chipgesteuert und arbeitet sehr zuverlässig.

Sie sollten das Liegegefühl nur einstellen, wenn Sie auf ihrer Matratze liegen und eine gemütliche Position, ähnlich Ihrer Schlafposition, gefunden haben. Durch den kabelgebundenen Handschalter ist ein bequemes Einstellen vom Bett aus möglich.



Härtegrad-einstellen:

Mit den Pfeiltasten können Sie sich den individuellen Härtegrad Ihrer Matratze einstellen. Drücken Sie Taste mit dem Pfeil nach oben zeigend einmalig, so arbeitet die Pumpe und Matratze wird fester. Drücken Sie Taste mit dem Pfeil nach unten zeigend einmalig, so wird die Matratze weicher. Haben Sie die gewünschte Festigkeit erreicht, drücken Sie erneut die Pfeiltaste und der Pumpprozess wird gestoppt.

Sollte ein Maximaldruck erreicht sein, so schaltet das Pumpsystem automatisch ab, eine Fehlbedienung ist somit ausgeschlossen. Sie entscheiden rein nach Ihrem individuellen Liegegefühl, welcher Druck für Sie angenehmer erscheint.